

忌避剤の使用に付きまして「説明」 2

ローラー及びコテバケによる塗布作業に関しまして

□「ひばの力」#041 Y1Yーコンクリート・木造外壁等 ローラー使用

□「ひばの力」#041 Y5Yーガラス面専用 コテバケ使用

□用意する道具類



塗料用ローラー



塗料用コテバケ



ローラー受け皿



収縮継柄



ウェス

1. ローラー又はコテバケ用、受け皿に「忌避剤」を流し込みます。

但し、余り多くの忌避剤を流し込まない様にして下さい。

※多くを流し込むとローラー・コテバケに余分な忌避剤が、ローラーに付いてしまい忌避剤が無駄になります。

2. 受け皿にローラー・コテバケを浸す際にも余り多くの忌避剤を付けないで下さい。

※多くを付けると忌避剤が、壁やガラス面から逃げて無駄になります。

3. ローラー・コテバケにて塗布する壁・ガラス面の下部に布等を置き流れてくる忌避剤を含浸させて下さい。

4. ローラー・コテバケでの忌避剤塗布のコツは、余り多くの忌避剤を付けずに、均一に塗布する事。

5. 忌避剤は、2－3時間で乾いて臭いも感じなくなりますが、虫には十分に効果が表れます。

※忌避剤が床に流れますと滑りやすくなりますので、十分に注意して作業して下さい。